


Montageanleitung KeyBox Pro




Die KeyBox Pro besteht aus 2 Teilen.

Teil 1: L-förmige Rückwandplatte

Teil 2: Korpus


Für die Montage lösen Sie die L-förmige Rückwandplatte vom Korpus.

Die Verbindung der Teile 1 + 2 befindet sich im Annahmefach der KeyBox Pro und sind 2 Muttern miteinander verschraubt. Lösen Sie die beiden Sechskantmutter und heben Sie den Korpus aus der L-förmigen Rückwandplatte.




Jetzt können Sie die L-förmige Rückwandplatte an der vorgesehenen Wand montieren und den Korpus wieder in die Rückwandplatte einführen und verschrauben.

Bei Nischenmontage ausreichend Platz oberhalb der Rückwandplatte einrechnen, damit Sie den Korpus noch einhängen können.



Strom anschliessen

Achten Sie darauf, dass das Kabel straff in der linken Gehäuseecke von Bohrung A zu Bohrung B verläuft, damit von oben herabfallende Auftragstaschen nicht daran hängen bleiben.



Stromanschluss (siehe Foto) am rechteckig rot markierten Bereich wird der Strom (230 V), geerdet angeschlossen.

DC/= (-V+ V) diese Klemmen bitte unverändert lassen.
Stellschraube: Ist bereits justiert, bitte nicht verstellen

Bitte elektrische Arbeiten durch einen Elektriker ausführen lassen. Bei Fehlanschluss kann es zu einem Personenschaden oder zum Schaden am Gerät kommen